



JAWS

Atalhos



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

PUBLICADO POR

Freedom Scientific

11800 31st Court North

St. Petersburg, Florida

33716-1805

EUA

www.freedomscientific.com

E POR

Tecassistiva

Rua das Camélias, 37

Mirandópolis

São Paulo - SP

CEP 04048-060

Brasil

www.tecassistiva.com.br



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou meio eletrônico ou mecânico, para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da Freedom Scientific e da Tecassistiva.

Copyright © 2023 Freedom Scientific, Inc. Todos os direitos reservados.

JAWS é uma marca registrada da Freedom Scientific, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Microsoft, Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 e Windows Server são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA e / ou em outros países.

Índice

Atalhos	5
Atalhos de Navegação Web.....	5
Geral.....	5
Teclas Rápidas com Navegação por Guias	6
Teclas Rápidas de Navegação	6
Formulários.....	8
Tabelas	9
Marcadores	10
Quadros.....	10
Elementos	11
Atalhos de Desktop e Laptop	12
Para leitura de Texto.....	12
Informativo.....	14
Para cursores e mouse	14
Para caixas de diálogo	15
Para Ajuda.....	16
Diversos	16
Por Quadros.....	17
Para JAWS Tandem	18
Para Pesquisa	18
Para OCR Conveniente.....	18
Para Eco do Mouse	19
Para Cursor de Toque.....	20
Atalhos para Windows	21

Geral.....	21
Para Janelas e Menus	21
Para caixas de diálogo	22
Para leitura de Texto.....	22
Para Edição de Texto	23
Para o Explorador de Arquivos.....	24
Gestos de Toque.....	25
Gestos para navegação por toque, leitura de texto e configurações de fala	25
Gestos para Comandos Gerais do Windows e do JAWS.....	27
Importador Exclusivo	29



Atalhos de Navegação Web

Nota: O sistema de ajuda do JAWS inclui informações detalhadas sobre o uso da Internet. No seu navegador, pressione e segure **INSERT** e pressione **F1** duas vezes rapidamente. Quando a ajuda do JAWS estiver aberta, pressione **F6** para ir para a janela do tópico de ajuda.

Geral

Descrição	Atalho
Voltar uma página	ALT + SETA PARA A ESQUERDA ou BACKSPACE
Vá em frente uma página	ALT + SETA PARA DIREITA
Ler a Barra de Endereço	INSERT + A
Próximo Link	TAB
Link Anterior	SHIFT+TAB
Abrir Link	ENTER
Lista de Quadros	INSERT+F9
Lista de Links	INSERT+F7
Listar cabeçalhos	INSERT+F6
Cabeçalho no Nível	1 a 6
Virtual HTML Features	INSERT+F3
JAWS Encontre Próximo e Anterior	F3 e SHIFT + F3
Atribuir rótulo personalizado	CTRL + INSERT + TAB
Aria Arrastar e Soltar	Tecla WINDOWS + CTRL + IGUAL
Filtro de texto da região ARIA Live	Tecla WINDOWS + CTRL + BARRA
Assistente de Web Flexível Aberto	INSERT + BARRA DE ESPAÇO seguido por X

Alternar temporariamente a navegação inteligente	INSERT+X
--	-----------------

Teclas Rápidas com Navegação por Guias

Descrição	Atalho
Abra uma nova guia	CTRL+T
Abra uma nova guia na barra de endereços	ALT + ENTER (na barra de endereços)
Mudar para o separador seguinte	CTRL+TAB
Mude para o separador anterior	CTRL+SHIFT+TAB
Alternar para um número de tabulação específico	CTRL + n , onde n é um dígito de 1 a 8
Mudar para o último separador	CTRL + 9
Feche a aba atual	CTRL + W ou CTRL + F4
Fechar todas as abas	ALT + F4
Fechar outras guias	CTRL + ALT + F4
Abrir links em uma nova guia no plano de fundo	CTRL + ENTER
Abrir links em uma nova guia no primeiro plano	CTRL + SHIFT + ENTER

Teclas Rápidas de Navegação

Dica: Se você mantiver pressionada a tecla **SHIFT** antes de pressionar uma das seguintes teclas de navegação, poderá mover para a instância anterior desse elemento, por exemplo, pressione **A** para passar para o próximo botão de rádio, pressione **SHIFT + A** para ir para o botão de opção anterior. Além disso, se você pressionar **CTRL + INSERT** enquanto pressiona as teclas pressionadas com um asterisco (*) ao lado, o JAWS exibirá uma lista desses elementos na página.

Descrição	Atalho
Próximo botão de rádio	A*

Próximo botão	B*
Próxima caixa de combinação, caixa de listagem ou exibição de árvore	C*
Próximo elemento diferente	D
Próxima caixa de edição	E*
Controle do próximo formulário	F
Próximo Gráfico	G*
Próximo Cabeçalho	H
Próximo item em uma lista	I
Ir para a linha	J*
Próximo Marcador	K*
Próxima lista	L*
Próximo Quadro	M
Ignorar Links Passados	N
Próximo Artigo	O*
Próximo Parágrafo	P*
Mover para a região principal	Q
Próxima região	R*
Próximo mesmo elemento	S
Próxima Tabela	T*
Próximo link não visitado	U
Próximo Link Visitado	V
Próxima caixa de seleção	X*
Próxima Divisão	Z*
Próximo Controle de tabela	APÓSTROFO*

Próximo separador	TRAÇO
Próximo elemento clicável	BARRA*
Próximo mouse sobre o elemento	PONTO E VÍRGULA*
Próximo elemento	SHIFT + PONTO FINAL
Elemento Anterior	SHIFT+VÍRGULA

Formulários

Descrição	Atalho
Entrar no Modo de Formulários	ENTER
Sair do Modo de Formulários	MAIS NUM PAD
Listar campos de formulário	INSERT+F5
Primeiro campo de formulário	INSERT+CTRL+HOME
Próximo campo de formulário	F
Campo de formulário anterior	SHIFT+F
Último campo de formulário	INSERT+CTRL+END
Próximo botão de rádio	A
Botão de rádio anterior	SHIFT+A
Listar botões de rádio	CTRL+INSERT+A
Próximo botão	B
Botão anterior	SHIFT+B
Lista de Botões	CTRL+INSERT+B
Próxima caixa de combinação, caixa de listagem ou exibição de árvore	C
Caixa de combinação anterior, caixa de listagem ou exibição em árvore	SHIFT+C
Listar caixas de combinação, caixas de listagem ou exibições em árvore	CTRL+INSERT+C

Próxima caixa de edição	E
Caixa de edição prévia	SHIFT+E
Listar caixas de edição	CTRL+INSERT+E
Descrição	Atalho
Próxima caixa de seleção	X
Caixa de verificação prévia	SHIFT+X
Lista de caixas de seleção	CTRL+INSERT+X

Tabelas

Descrição	Atalho
Listar atalhos de teclas para navegação de tabelas	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por T e, em seguida, PONTO DE INTERROGAÇÃO
Próxima Tabela	T
Tabela Anterior	SHIFT+T
Selecione a Tabela	F8
Próxima linha	TECLA DO WINDOWS + ALT + SETA PARA BAIXO
Linha anterior	TECLA DO WINDOWS + ALT + SETA PARA CIMA
Linha de leitura	TECLA DO WINDOWS + VÍRGULA ou TECLA DO WINDOWS+NUM PAD 5
Próxima coluna	TECLA DO WINDOWS + ALT + SETA PARA A DIREITA
Coluna Anterior	TECLA DO WINDOWS + ALT + SETA À ESQUERDA
Coluna de leitura	TECLA DO WINDOWS + PONTO FINAL
Próxima célula na fila	ALT + CTRL + SETA PARA A DIREITA
Célula anterior em linha	ALT + CTRL + SETA PARA A ESQUERDA
Célula abaixo na coluna	ALT + CTRL + SETA PARA BAIXO

Descrição	Atalho
Célula Acima na Coluna	ALT + CTRL + SETA PARA CIMA
Ir para a célula da tabela	CTRL + TECLA DO WINDOWS + J
Retornar à célula anterior	CTRL + TECLA DO WINDOWS + SHIFT + J

Marcadores

Descrição	Atalho
Definir Marcador de Local Temporário (Marcador Permanente para Word)	CTRL + Tecla WINDOWS + K
Adicionar, Excluir, Editar ou Renomear Marcadores Permanentes	CTRL+SHIFT+K
Mover para Marcador próximo ou anterior	K ou SHIFT + K
Ler texto nos marcadores 1 a 4	Número de teclas de linha 7 a 0
Mover para o Marcador 1 a 4	SHIFT + teclas de linha numérica 7 a 0
Retornar para Marcador no Word	ALT + Tecla WINDOWS + K
Selecione o texto do Marcador para a posição do cursor	INSERT + BARRA DE ESPAÇO seguido por M

Quadros

Descrição	Atalho
Próximo Quadro	M
Quadro anterior	SHIFT+M
Lista de Quadros	INSERT+F9

Elementos

Descrição	Atalho
Próximo mesmo elemento	S
Elemento idêntico anterior	SHIFT + S
Próximo elemento diferente	D
Elemento diferente anterior	SHIFT + D
Próximo elemento	SHIFT + PONTO FINAL
Elemento anterior	SHIFT + VÍRGULA
Selecione o elemento inteiro	F8
Exibir o elemento inteiro	SHIFT + INSERT + F1
Exibir informações detalhadas do elemento	CTRL + SHIFT + INSERT + F1
Ativar o mouse	INSERT + CTRL + ENTER

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Atalhos de Desktop e Laptop

Para leitura de Texto

Descrição	Atalhos do Desktop	Atalhos do Laptop
Falar Caractere	NUM PAD 5	CAPS LOCK + VÍRGULA
Falar Caractere Foneticamente	NUM PAD 5 duas vezes rapidamente	CAPS LOCK + VÍRGULA duas vezes rapidamente
Falar Caractere Anterior	SETA ESQUERDA	CAPS LOCK + M
Diga o próximo caractere	SETA DIREITA	CAPS LOCK + PONTO FINAL
Falar Palavra	INSERT+NUM PAD 5	CAPS LOCK+K
Soletrar palavra	INSERT + NUM PAD 5 duas vezes rapidamente	CAPS LOCK + K duas vezes rapidamente
Falar Palavras Anterior	INSERT + SETA PARA ESQUERDA	CAPS LOCK + J
Falar Próxima Palavra	INSERT + SETA PARA DIREITA	CAPS LOCK + L
Falar Linha	INSERT + SETA PARA CIMA	CAPS LOCK + I
Soletrar Linha	INSERT + SETA PARA CIMA duas vezes rapidamente	CAPS LOCK + I duas vezes rapidamente
Falar Linha Anterior	SETA PARA CIMA	CAPS LOCK + U
Falar Próxima Linha	SETA PARA BAIXO	CAPS LOCK + O
Falar Sentença	ALT + NUM PAD 5	CAPS LOCK + H
Falar Sentença Anterior	ALT + SETA PARA CIMA	CAPS LOCK + Y
Falar Próxima Setença	ALT + SETA PARA BAIXO	CAPS LOCK + N
Falar Parágrafo	CTRL + NUM PAD 5	CAPS LOCK + CTRL + I

Falar Parágrafo Anterior	CTRL + SETA PARA CIMA	CAPS LOCK + CTRL + U
Falar Próximo Parágrafo	CTRL + SETA PARA BAIXO	CAPS LOCK + CTRL + O
Falar para Cursor	INSERT + HOME	CAPS LOCK + SHIFT + J
Falar do Cursor	INSERT + PAGE UP	CAPS LOCK + SHIFT + L
Leitura Continua	INSERT + SETA PARA BAIXO	CAPS LOCK + A
Retroceder durante Leitura Continua	SETA ESQUERDA	SETA ESQUERDA
Avanço rápido durante Leitura Continua	SETA DIREITA	SETA DIREITA
Falar Cor	INSERT+5 na fileira de números	CAPS LOCK + 5
Aumentar a taxa de voz durante Leitura Continua	PAGE UP	PAGE UP
Diminuir a taxa de voz durante Leitura Continua	PAGE DOWN	PAGE DOWN
Aumente temporariamente a taxa de voz quando não estiver em Leitura Continua	ALT + CTRL + PAGE UP	ALT + CTRL + PAGE UP
Diminuir temporariamente a taxa de voz quando não estiver em Leitura Continua	ALT + CTRL + PAGE DOWN	ALT + CTRL + PAGE DOWN
Aumentar permanentemente a taxa de voz quando não estiver em Leitura Continua	ALT + TECLA WINDOWS + CTRL + PAGE UP	ALT + TECLA WINDOWS + CTRL + PAGE UP
Diminuir permanentemente a taxa de voz quando não estiver em Leitura Continua	ALT + TECLA WINDOWS + CTRL + PAGE DOWN	ALT + TECLA WINDOWS + CTRL + PAGE DOWN
Comece a ler o Skim	CTRL + INSERT + SETA PARA BAIXO	CAPS LOCK + CTRL + SETA PARA BAIXO
Alterar preferências de leitura de informações	CTRL + SHIFT + INSERT + SETA PARA BAIXO	CAPS LOCK + CTRL + SHIFT + SETA PARA BAIXO

Alternar fala completa, fala sob demanda (padrão) ou fala sem áudio	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por S	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por S
Alternar fala sob demanda ou mudo (Fala completa deve estar desativada)	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por SHIFT + S	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por SHIFT + S

Informativo

Descrição	Atalhos do Desktop	Atalhos do Laptop
Interromper a Fala	CTRL	CTRL
Falar Fonte	INSERT + F	CAPS LOCK + F
Falar o título da janela	INSERT + T	CAPS LOCK + T
Falar o prompt da janela e o texto	INSERT + TAB	CAPS LOCK + TAB
Procurar do JAWS	CTRL + INSERT + F	CAPS LOCK + CTRL + F
Próximo do Procurar do JAWS	INSERT + F3	CAPS LOCK + F3
Anterior do Procurar do JAWS	INSERT + SHIFT + F3	CAPS LOCK + SHIFT + F3
Falar a Linha Superior da Janela Ativa	INSERT + END	CAPS LOCK + SHIFT + Y
Falar a linha inferior da janela	INSERT + PAGE DOWN	CAPS LOCK + SHIFT + N
Falar Texto Selecionado	INSERT + SHIFT + SETA PARA BAIXO	CAPS LOCK + SHIFT + A
Obter a versão do aplicativo	CTRL + INSERT + V	CAPS LOCK + CTRL + V

Para cursores e mouse

Descrição	Atalhos do Desktop	Atalhos do Laptop
Cursor do PC	MAIS NUM PAD	CAPS LOCK + PONTO E VÍRGULA
JAWS Cursor	MENOS NUM PAD	CAPS LOCK + P

Cursor de Toque	SHIFT + MAIS NUM PAD	CAPS LOCK + SHIFT + PONTO E VÍRGULA
Roteie o cursor do PC para o JAWS Cursor	INSERT + MAIS NUM PAD	CAPS LOCK + APÓSTROFO
Rota JAWS Cursor para o cursor do PC	INSERT + MENOS NUM PAD	CAPS LOCK + COLCHETE ESQUERDO
Botão esquerdo do mouse	NUM PAD BARRA	CAPS LOCK+8
Botão direito do mouse	NUM PAD ASTERISCO	CAPS LOCK+9
Arraste e solte	CTRL+INSERT+NUM PAD BARRA	CAPS LOCK+CTRL+8
Restringir o JAWS Cursor	INSERT+R	CAPS LOCK+R

Para caixas de diálogo

Descrição	Atalhos do Desktop	Atalhos do Laptop
Diga o botão padrão da caixa de diálogo	INSERT + E	CAPS LOCK + E
Leia a janela de cima para baixo	INSERT + B	CAPS LOCK + B
Leia o Word no contexto	INSERT + C	CAPS LOCK + C
Falar a Tecla de controle atual	SHIFT + NUM PAD 5	CAPS LOCK + SHIFT + VÍRGULA
Abrir caixa combinada	ALT + SETA PARA BAIXO	ALT + SETA PARA BAIXO
Fechar caixa de combinação	ALT + SETA PARA CIMA	ALT + SETA PARA CIMA
Anunciar o status da barra de progresso	INSERT+TAB	CAPS LOCK+TAB

Para Ajuda

Descrição	Atalhos do Desktop	Atalhos do Laptop
JAWS Pesquisa de Comando	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por J	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por J
Ajuda sensível do contexto	INSERT + F1	CAPS LOCK + F1
Ajuda do Teclado	INSERT + 1	CAPS LOCK + 1
Ajuda do JAWS para aplicativos	INSERT + F1 duas vezes rapidamente	CAPS LOCK + F1 duas vezes rapidamente
Ajuda de Atalho	INSERT + H	CAPS LOCK + CTRL + SHIFT + H
Ajuda da tecla Windows	INSERT + W	CAPS LOCK + W

Diversos

Descrição	Atalhos do Desktop	Atalhos do Laptop
Janela do JAWS	INSERT + J	CAPS LOCK + CTRL + SHIFT + J
Atualizar Tela	INSERT + ESC	CAPS LOCK + ESC
Configurações rápidas	INSERT + V	CAPS LOCK + V
Executar JAWS Gerenciar	INSERT + F2	CAPS LOCK + F2
Desligar JAWS	INSERT + F4	CAPS LOCK + F4
Diálogo Lista de Janelas	INSERT + F10	CAPS LOCK + F10
Selecione uma caixa de diálogo do ícone da bandeja do sistema	INSERT + F11	CAPS LOCK + F11
Falar a Hora do Sistema	INSERT + F12	CAPS LOCK + F12
Rótulo de Gráficos	INSERT + G	CAPS LOCK + G
Rótulo de Gráficos Automático	CTRL + INSERT + G	CAPS LOCK + CTRL + G
Passe a tecla por	INSERT + 3 na fileira de números	CAPS LOCK + 3

Virtualize a janela	ALT + INSERT + W	ALT + CAPS LOCK + W
Virtualize o controle atual	ALT + SHIFT + INSERT + W	ALT + CAPS LOCK + SHIFT + W
Selecione o esquema	ALT + INSERT + S	ALT + CAPS LOCK + S
Selecione o idioma	CTRL + WINDOWS Tecla + L	CTRL + WINDOWS Tecla + L
Selecione o perfil de voz	CTRL + INSERT + S	CAPS LOCK + CTRL + S
Ler as colunas de 1 a 10 de uma exibição de lista	CTRL + INSERT + n , onde n é um valor de 1, 2, 3 a 0	CAPS LOCK + CTRL + n , onde n é um valor de 1, 2, 3, até 0
Copiar o texto selecionado para a área de transferência	INSERT + WINDOWS Tecla + C	CAPS LOCK + WINDOWS Tecla + C
Mostrar histórico de fala	INSERT + BARRA DE ESPAÇO seguido por H	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO seguido por H
Alternar Redução dinâmica do volume (Windows 8.1 e posterior)	INSERT + BARRA DE ESPAÇO seguido por D	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO seguido por D
Alternar modo padrão (usado para solução de problemas)	INSERT + BARRA DE ESPAÇO seguido por Z	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO seguido por z
Alternar Cortina de tela	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por F11	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por F11

Por Quadros

Descrição	Atalhos do Desktop	Atalhos do Laptop
Quadro Obter Topo Esquerdo	CTRL + SHIFT + COLCHETE ESQUERDO	CTRL + SHIFT + COLCHETE ESQUERDO
Quadro Obter Fundo Direito	CTRL + SHIFT + COLCHETE DIREITO	CTRL + SHIFT + COLCHETE DIREITO
Quadro definido para a janela	CTRL + SHIFT + ESQUERDO COLCHETE duas vezes rapidamente	CTRL + SHIFT + ESQUERDO COLCHETE duas vezes rapidamente

Para JAWS Tandem

Descrição	Atalhos do Desktop	Atalhos do Laptop
Termina a sessão JAWS Tandem	INSERT + ALT + T	INSERT + ALT + T
Alternar entre o destino e o Controlador Desktop (somente usuário do controlador)	INSERT + ALT + TAB	INSERT + ALT + TAB
Ativar ou desativar o vídeo no controlador (controladorusuário apenas)	INSERT + CTRL + SHIFT + V	INSERT + CTRL + SHIFT + V

Para Pesquisa

Descrição	Atalhos do Desktop	Atalhos do Laptop
Abrir Pesquisa	INSERT + BARRA DE ESPAÇO seguido por R	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por R
Inicie a pesquisa usando a pesquisa primária Fonte	INSERT + WINDOWS Tecla + R	CAPS LOCK + WINDOWS Tecla + R

Para OCR Conveniente

Descrição	Atalhos do Desktop	Atalhos do Laptop
Adquira imagem da câmera ou scanner	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O e, em seguida, A	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O e, em seguida, A
Reconhecer o arquivo de imagem atualmente selecionado	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O e, em seguida, F	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O e, em seguida, F
Reconhecer o documento PDF atual	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O e, em seguida, D	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O e, em seguida, D
Reconhecer a janela atual do aplicativo	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O , e depois W	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O e, em seguida, W

Reconhecer tela inteira	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O e, em seguida, S	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O e, em seguida, S
Reconhecer o controle atualmente selecionado	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O e, em seguida, C	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O e em seguida C
Cancelar reconhecimento durante o progresso	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O e, em seguida, Q	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O e, em seguida, Q
Anunciar mensagem de ajuda para comandos OCR	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O , e depois PONTO DE INTERROGAÇÃO	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O e em seguida PONTO DE INTERROGAÇÃO

Para Eco do Mouse

Descrição	Atalhos do Desktop	Atalhos do Laptop
Alternar o eco do mouse	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E e depois O	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E e depois O
Fala, Caractere	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E e, em seguida, C	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E e, em seguida, C
Falar Palavra	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E , e depois W	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E e, em seguida, W
Falar Linha	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E e, em seguida, L	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E e depois L
Falar Parágrafo	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E e, em seguida, P	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E e, em seguida, P
Anunciar mensagem de ajuda para os comandos do Eco do Mouse	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E , e depois PONTO DE INTERROGAÇÃO	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E e, em seguida, PONTO DE INTERROGAÇÃO MARCA

Para Cursor de Toque

Descrição	Atalhos do Desktop	Atalhos do Laptop
Cursor de Toque	SHIFT + MAIS NUM PAD	CAPS LOCK + SHIFT + PONTO E VÍRGULA
Próximo elemento	SETA DIREITA ou TAB	SETA PARA A DIREITA ou TAB
Elemento anterior	SETA À ESQUERDA ou SHIFT + TAB	SETA À ESQUERDA ou SHIFT + TAB
Próximo elemento por tipo	SETA PARA BAIXO	SETA PARA BAIXO
Elemento anterior por tipo	SETA PARA CIMA	SETA PARA CIMA
Percorrer os Tipos de Navegação de Elementos	PAGE UP ou PAGE DOWN	PAGE UP ou PAGE DOWN
Primeiro elemento	CTRL + HOME	CTRL + HOME
Último elemento	CTRL + END	CTRL + END
Diga o elemento atual	INSERT + SETA PARA CIMA	CAPS LOCK + I
Leitura Continua com o cursor de toque	INSERT + SETA PARA BAIXO	CAPS LOCK + SETA PARA BAIXO
Rotear o cursor de toque para o elemento focalizado	INSERT + MAIS NUM PAD	CAPS LOCK + APÓSTROFO
Rotear o cursor de toque para o JAWS Cursor	INSERT + SHIFT + NUM PAD MAIS	CAPS LOCK + SHIFT + APÓSTROFO
Rota JAWS Cursor para tocar o cursor	INSERT + SHIFT + NUM PAD MENOS	CAPS LOCK + SHIFT + COLCHETE ESQUERDO
Revisão de texto	NUM PAD BARRA ou INSERT + ENTER	CAPS LOCK + ENTER
Navegação Avançada	NUM PAD ASTERISCO	CAPS LOCK + A

Atalhos para Windows

Geral

Descrição	Atalho
Obter ajuda	F1
Abra o menu Iniciar	CTRL + ESC
Abra o Explorador de Arquivos	TECLA DO WINDOWS + E
Diálogo de Execução Aberta	TECLA DO WINDOWS + R
Encontrar arquivo ou pasta do desktop	F3
Minimize todos os aplicativos	TECLA DO WINDOWS + M
Alternar entre aplicativos abertos	ALT + TAB
Sair do aplicativo ativo	ALT + F4

Para Janelas e Menus

Descrição	Atalho
Abra o menu de controle de aplicativos	ALT + BARRA DE ESPAÇO
Mover para a barra de menus do aplicativo atual	ALT
Escolha um item de menu	ENTER
Mover Entre Menus	ALT , teclas de seta
Cancelar ou fechar um menu	ESC
Cancelar ou fechar um menu em cascata	ALT
Abrir um menu de controle da janela filha	ALT + TRAÇO
Fechar uma janela filho	CTRL + F4
Abra o menu de contexto	TECLAS de APLICAÇÕES ou SHIFT + F10

Para caixas de diálogo

Descrição	Atalho
Mover através de controles de diálogo	TAB
Mover para trás através de controles de diálogo	SHIFT + TAB
Mover para outra página	CTRL + TAB
Direção reversa através de páginas	CTRL + SHIFT + TAB
Selecionar ou desmarcar na exibição de lista	BARRA DE ESPAÇO ou CTRL + BARRA DE ESPAÇO
Ativar / Desativar uma caixa de seleção	BARRA DE ESPAÇO

Para leitura de Texto

Descrição	Atalho
Mover um caractere para a esquerda	SETA ESQUERDA
Mover um caractere para a direita	SETA DIREITA
Mover uma Palavra para Esquerda	CTRL + SETA PARA ESQUERDA
Mover uma Palavra para Direita	CTRL+SETA PARA DIREITA
Mover para o início da linha	HOME
Mover para o final da linha	END
Mover um parágrafo para cima	CTRL + SETA PARA CIMA
Mover um parágrafo para baixo	CTRL + SETA PARA BAIXO
Rolar para cima uma tela	PAGE UP
Rolar para baixo uma tela	PAGE DOWN
Mover para o começo	CTRL + HOME
Mover para o fim	CTRL + END

Para Edição de Texto

Descrição	Atalho
Copiar	CTRL + C
Cortar	CTRL + X
Colar	CTRL + V
Ler o conteúdo da área de transferência (layout de desktop ou laptop)	TECLA DO WINDOWS + INSERT + X ou TECLA DO WINDOWS + CAPS LOCK + X
Virtualize o conteúdo da área de transferência (layout de desktop ou laptop)	INSERT + BARRA DE ESPAÇO seguido por C ou CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO seguido por C
Desfazer	CTRL+Z
Excluir caractere atual	DELETE
Excluir caractere anterior	BACKSPACE
Selecione um caractere à esquerda	SHIFT + SETA PARA A ESQUERDA
Selecione Um Caractere Direita	SHIFT + SETA PARA A DIREITA
Selecione uma palavra à esquerda	CTRL + SHIFT + SETA PARA A ESQUERDA
Selecione uma palavra à Direita	CTRL + SHIFT + SETA PARA A DIREITA
Selecione para o início da linha	SHIFT + HOME
Selecionar do final da linha	SHIFT + END
Selecione para começar	CTRL + SHIFT + HOME
Selecione para terminar	CTRL + SHIFT + END
Selecionar Todos	CTRL + A

Para o Explorador de Arquivos

Descrição	Atalho
Deletar arquivos	DELETE
Renomear um arquivo ou pasta	F2
Abrir as propriedades do arquivo ou da pasta selecionada	ALT + ENTER
Atualize uma janela	F5
Alternar entre painéis	TAB e SHIFT + TAB
Suba um nível	BACKSPACE



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Gestos para navegação por toque, leitura de texto e configurações de fala

Gesto	Toque de navegação	Leitura de texto	Configurações de fala
Toque com um dedo	Fale o elemento na localização atual (mova continuamente o dedo pela tela para explorar)	Fale o elemento na localização atual (mova continuamente o dedo pela tela para explorar)	-
Toque Dividido	Fale o caractere na localização atual enquanto explora ou ativa o botão do teclado de toque selecionado nos modos de digitação Padrão e Toque	Fale o caractere na localização atual enquanto explora ou ativa o botão do teclado de toque selecionado nos modos de digitação Padrão e Toque	-
Dois Toque Dividido	Fale a palavra na localização atual enquanto explora ou abra e feche o painel de teclas alternativas relacionadas ao botão Teclado de toque selecionado no modo Digitação por Toque	Fale a palavra na localização atual enquanto explora ou abra e feche o painel de teclas alternativas relacionadas ao botão Teclado de toque selecionado no modo Digitação por Toque	-
Deslize para a direita ou para a esquerda	Elemento seguinte ou anterior	Caractere seguinte ou anterior	Aumentar ou diminuir a taxa de fala
Deslize para baixo ou para cima	Elemento seguinte ou anterior (do tipo anteriormente definido pelo movimento de dois dedos para a direita ou para a esquerda) ou altera o valor nos controles do controle deslizante	Linha seguinte ou anterior (ou qualquer lugar que a seta para cima / para baixo trabalhe para mover por linha)	Diminuir ou aumentar as configurações do volume principal

Toque de dois dedos para a direita ou para a esquerda	Avançar ou retroceder através dos tipos de navegação de elementos, como regiões, títulos, itens de lista, etc.	Palavra seguinte ou anterior	-
Com dois dedos	Diga o elemento atual	Parágrafo anterior (atalho CTRL + SETA PARA CIMA)	-
Toque com dois dedos para baixo	Leitura continua	Próximo parágrafo (atalho CTRL + SETA PARA BAIXO)	-
Toque triplo	Selecione ou limpe um item em uma lista ou abra e feche o painel de teclas alternativas relacionadas ao botão Teclado de toque selecionado no modo Digitação Padrão	Alternar seleção de texto	Ativa / desativa o cursor de toque
Toque triplo de dois dedos	Falar texto selecionado	Falar texto selecionado	-
Toque de três dedos para a direita ou para a esquerda	Executa uma TAB ou SHIFT + TAB	Fim ou início da linha atual (atalho JAWS END / HOME)	-
Toque de três dedos para cima ou para baixo	Ciclo entre painéis de aplicação semelhantes a pressionar F6 ou SHIFT + F6	Início ou fim da área de texto (atalho CTRL + HOME / END)	-
Toque de quatro dedos para cima ou para baixo	Primeiro ou último elemento	Mover para cima ou para baixo uma página ou tela (atalho PAGE UP/DOWN)	-
Deslizar com quatro dedos para baixo	-	Leitura Continua (um único toque em qualquer lugar da tela pára de ler)	-

Deslizamento de quatro dedos para baixo	Ativa / desativa o teclado de toque do Windows	Ativa / desativa o teclado de toque do Windows	-
Toque duplo de quatro dedos	Listar gestos para navegação por toque	Listar gestos para leitura de texto	Listar gestos para configurações de fala

Gestos para Comandos Gerais do Windows e do JAWS

Gesto	Ação
Toque duplo	Ativar o elemento atual ou o botão Teclado de toque no modo de digitação padrão (funciona tanto para navegação por toque quanto para leitura de texto)
Deslize com dois dedos para a direita e para a esquerda	Escape (executa ESC para navegação de toque e leitura de texto)
Deslizar com dois dedos de cima para baixo	Fechar aplicativo (para navegação por toque e leitura de texto)
Deslize o dedo com três dedos	Alterna a janela de revisão de texto para elementos com nomes de texto que não suportam navegação por cursor padrão, como botões e itens de lista
Toque com dois dedos	Fala em silêncio
Toque duplo com dois dedos	O mesmo que pressionar a tecla APLICAÇÃO
Dois dedos giram no sentido horário	Definir o próximo modo de gesto
Dois dedos giram no sentido anti-horário	Definir modo de gesto anterior
Toque duplo de três dedos	Ativar / desativar a fala
Toque com quatro dedos	Exibir ajuda do contexto do gesto

Toque triplo de quatro dedos	Modo de prática de gestos, semelhante ao teclado ajuda
Rotação de quatro dedos	Passa o próximo gesto para o Windows
Toque de cinco dedos	Caixa de diálogo Gerenciador do JAWS (se o modo de gesto ainda não estiver definido para tocar quando este comando for usado, o modo está definido para tocar).
Toque duplo de cinco dedos	Janela JAWS (Se o modo de gestos ainda não estiver definido para tocar quando este comando é usado, o modo está definido para tocar.)
Toque triplo de cinco dedos	Encerre o JAWS (se o modo de gestos ainda não estiver definido para tocar quando este comando for usado, o modo está definido para tocar).
Rotação de cinco dedos	Alternar gestos do JAWS de vez em quando



Importador Exclusivo

IMPORTADOR

Tecassistiva

Rua das Camélias, 37

Mirandópolis

São Paulo - SP

CEP 04048-060

Brasil

www.tecassistiva.com.br

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

Horário de atendimento: Segunda a quinta, das 8h às 18h, e as sextas, das 8h às 17h horário de Brasília

Horário de suporte técnico: Segunda a quinta, das 8h às 18h, e as sextas, das 8h às 17h horário de Brasília

FABRICANTE

Freedom Scientific

11800 31st Court North

St. Petersburg, Florida 33716-1805

USA

www.freedomscientific.com

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade